



定期保养



型号:

车牌号: 当前公里/英里数:

客户姓名: 登记日期:

已装备的摩托车的定期保养介入清单	km. x 1.000	1	15	30	45	60	时间
Testastretta 11° 821, Testastretta 11°937 和 Testastretta 11° DS 1200 发动机	mi. x 1.000	0,6	9	18	27	36	(月数)
<input type="checkbox"/> 用 DDS 2.0 读取内存中的错误信息, 并检查控制单元上的软件版本更新		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 检查是否存在任何技术更新和召回活动		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 更换机油和滤清器		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 清洁机油进油滤清器 (仅限 MR 1200 和 DVL)		•					
<input type="checkbox"/> 清洁机油进油滤清器 (仅限 MR 821、HYM/HYSTR、MTS 950 和 SS)		•		•		•	
<input type="checkbox"/> 检查和/或调整气门间隙				•		•	
<input type="checkbox"/> 更换正时皮带							60
<input type="checkbox"/> 更换火花塞 (仅限 MR 1200、DVL、MTS 950、SS 和 HYM/HYSTR 939)				•		•	
<input type="checkbox"/> 更换火花塞 (仅限 MR 821 和 HYM/HYSTR 821)			•		•		
<input type="checkbox"/> 清洁空气滤清器			•		•		12
<input type="checkbox"/> 更换空气滤清器				•		•	
<input type="checkbox"/> 检查制动液和离合器液位 (MR 821、HYM/HYSTR、MTS 950 和 SS 只检查制动液)		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 更换制动液和离合器液 (MR 821、HYM/HYSTR、MTS 950 和 SS 只检查制动液)							36
<input type="checkbox"/> 检查制动盘和制动片磨损。必要时进行更换		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 检查前后制动钳螺钉和前制动盘螺钉的拧紧力矩;		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 检查发音轮和后制动盘螺钉的拧紧情况 (如有必要, 拆卸后轮轴)			•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 检查前后轮螺母的拧紧情况		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 检查车架与发动机之间紧固件的紧固情况			•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 检查轮毂轴承				•		•	
<input type="checkbox"/> 检查并润滑后轮轴 (仅限摆臂)				•		•	
<input type="checkbox"/> 检查后链轮上的传动减振器 (仅限摆臂)							
<input type="checkbox"/> 检查最后传动前后链轮螺母是否正确拧紧		•	•	•		•	12
<input type="checkbox"/> 检查最后传动 (链条、前后链轮) 和链滑瓦的磨损情况			•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 检查最后传动链的张紧和润滑情况		•	•	•	•	•	12
<input type="checkbox"/> 检查转向轴承				•		•	
<input type="checkbox"/> 更换前叉液						•	

<input type="checkbox"/>	目视检查前叉和后减震器密封件	12
<input type="checkbox"/>	检查侧脚架（如已安装）的运动自由度和收紧度	12
<input type="checkbox"/>	目视检查燃油管线	12
<input type="checkbox"/>	检查视线中软管和电气接线的摩擦点、间隙、移动自由度和定位情况	12
<input type="checkbox"/>	检查离合器控制杆的自由行程（仅限 MR 821、HYM/HYSTR、MTS 950 和 SS）	12
<input type="checkbox"/>	对车把和踏板操控装置的拉杆进行润滑	12
<input type="checkbox"/>	更换冷却剂	48
<input type="checkbox"/>	目视检查冷却液位，并检查回路有无损坏	12
<input type="checkbox"/>	检查轮胎压力和磨损	12
<input type="checkbox"/>	检查电池充电量	12
<input type="checkbox"/>	检查电气安全装置（侧脚架传感器、前后刹车开关、发动机停止开关，变速箱/空档传感器）的操作；	12
<input type="checkbox"/>	检查车灯、转向灯、喇叭和控制装置	12
<input type="checkbox"/>	通过 DDS 2.0 重置服务指示（*如要求）	12*
<input type="checkbox"/>	摩托车的最终测试和路试，测试安全装置（如 ABS 和 DTC）、电风扇和怠速	12
<input type="checkbox"/>	轻柔地清洁摩托车	12
<input type="checkbox"/>	在随车文档（服务手册）中填写该服务已完成	12

在定期保养期间已执行的介入措施旁的方框上打勾

谢谢！您的杜卡迪技术员：

当前日期：